
< D11
HERMANICE NAD L.
< HOŘENICE
km 0,025
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
s =-3.000%
l =95.998m
s =-1.000%
l =85.998m
s =-1.000%
l =365.256m
s =-1.000%
l =365.256m
s =0.900%
l =628.198m
R=5.461 254
OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE
OCHRANNÉ PÁSMO STÁVAJÍCÍ SILNICE I/57
SJEZD NA POZEMKY
IZ8a(+C4/5)
km 0,000
IZ8b(+C4/5)
km 0,080
IZ8a(+C4/5)
km 0,120
IZ8b(+C4/5)
km 0,160
IZ8a(+C4/5)
km 0,200
IZ8b(+C4/5)
km 0,240
B20a(70)
km 0,220
A4
km 0,270
IZ8b(+C4/5)
km 0,280
IZ8a(+C4/5)
km 0,320
IZ8b(+C4/5)
km 0,360
IZ8a(+C4/5)
km 0,400
IZ8b(+C4/5)
km 0,440
IZ8a(+C4/5)
km 0,480
IZ8b(+C4/5)
km 0,520
IZ8a(+C4/5)
km 0,560
IZ8b(+C4/5)
km 0,600
IZ8a(+C4/5)
km 0,640
IZ8b(+C4/5)
km 0,680
IZ8a(+C4/5)
km 0,720
IZ8b(+C4/5)
km 0,760
IZ8a(+C4/5)
km 0,800
V1a 0,125
V4 0,125
V1a 0,125
V4 0,125
V1a 0,125
V4 0,125